

# Display

Einschaltmeldung:



Save-Taste gedrückt:



Lock-Schalter ON:



Speicheraufteilung:

160 m: 19 Schritte zwischen 1815 kHz und 1995 kHz



80 m: 15 Schritte zwischen 3510 kHz und 3790 kHz



60 m: 1 Schritt für 5357 kHz



40 m: 10 Schritte zwischen 7010 kHz und 7190 kHz



# Display

30 m: 2 Schritte zwischen 10115 kHz und 10145 kHz



20 m: 12 Schritte zwischen 14015 kHz und 14345 kHz



17 m: 3 Schritte zwischen 18083 kHz und 18143 kHz



15 m: 9 Schritte zwischen 21025 kHz und 21425 kHz



12 m: 2 Schritte zwischen 24915 kHz und 24965 kHz



10 m: 17 Schritte zwischen 28050 kHz und 29650 kHz



6 m: 9 Schritte zwischen 50100 kHz und 50900 kHz



4 m: 1 Schritt für 70165 kHz



2 m: 4 Schritte zwischen 144250 kHz und 145750 kHz

